

HÅNDBOK FOR

JOBU
LP 6B

JOBU
LP 6BV



Elkem-Spigerverket a/s
Jobu

INNHOOLD

Montering av sverd og kjede	4	Råd og vink	7
Kjedestramming	4	Arbeidsteknikk (generell)	8
Drivstoff – kjedeolje	4	Felling av trær	9
Start og stopp	5	Kapping	10
Innkjøring av ny kjede	5	Kvisting	10
Forgasser-regulering	5	Vedlikehold av sverd	11
Kjedebrems	6	Filing av kjede	11
Vedlikehold	6	Offisielle verneregler	12
Reservedeler – delenummer	midtsider		

TEKNISKE DATA JOBU LP6B OG LP6BV

Motor	48 cm totakt
Boring	42 mm
Slaglengde	35 mm
Kompresjonsforhold	11 : 1
Urtall ved max. effekt	8500 omdr./min.
Forgasser	Membranforgasser
Tenningsystem	Elektronisk
Fortenning	Fast innstilt
Tennplugg	Champion DJ 6 eller tilsvarende
Elektrodeavstand	0,5 mm

Drivstoffblanding	1 : 25 (4%) med vanlig totaktolje
	1 : 33 (3%) med Super Outboard
Bensintankvolum	0,5 liter
Oljetankvolum	0,26 liter (kjedeolje viskositet SAE 30)
Kjedesmøring	Automatisk pumpe, fast innstilt
Skjæreutstyr	32 cm, 40 cm og 45 cm sverd m. trinse. Kjede 3/8"
Vekt	Med 32 cm utstyr 6,25 kg

Begge modeller har avvibrering og vanlig sikkerhetsutstyr.
LP6B har oppvarmede håndtak.

